

Spare Parts List

TITAN Strapping Systems

PR33

Pneumatic Tensioner for Steel Strap
3 / 4" to 1-1 / 4"



Wir halten zusammen
TITAN 

TITAN Strapping Systems

306 West Plaza Drive
Suite B
Mooresville, NC 28117
Phone: (704) 663-2490
Fax: (704) 663-2489
info@titanstrapping.com

Pos.	Description	Part #
1	Worm Gear	3454100210
2	Pin	1112040120
3	Gear	3454100310
4	Cover Plate	4454100510
5	Gasket	1230451500
6	Bearing	1501160038
7	Screw	1001060170
8	Washer	1223017060
9	Cover Plate	4454100620
10	Screw	1001060260
11	Washer	1223017060
12	Leg Spring	1141030208
13	Cap	1096020000
14	Drive Shaft	4454100700
15	Key	1631066201
16	Pin	4454100800
18	Bushing	4454101000
19	Base	4454101110
20	Guide	4454101210
21	Leg Spring	3454101410
22	Bolt	1035080550
23	Nut	1495080005
24	Handle	4454101510
25	Screw	1001060130
26	Washer	1223017060
27	Spring	3454101700
28	Nipple	9311303433
29	Female Hose Adapter	9330802127
30	Roll Pin	1141050246


Pos.	Description	Part #
31	Bushing	1520026160
32	Washer	1350020000
33	Bearing	1510020350
34	Bearing	1530012129
35	Bearing	1520013120
36	Bearing	1520118163
37	Snap Ring	1242180000
38	Bolt	1013060210
39	Nut	1408060012
40	Plate	4452100500
41	Screw	1005060114
42	Feed Wheel	4452101520
43	Sticker	3550205500
45	Bushing	4226100900
46		9164443920
50	Male Hose Adapter	9330802128
51	Cover	1740000110
52	Spacer	4228105000
53		3550299900
500	Housing	4845414020
510	Motor	9163000150
511	Motor Rebuilt	9163000159

Wir halten zusammen
TITAN®

TITAN Strapping Systems, LP
306 West Plaza Drive, Suite B15
Mooresville, NC 28117
Phone: (704) 663-2490 • Fax: (704) 663-2489
[Email: Info@titanstrapping.com](mailto:Info@titanstrapping.com)

Titan PR33

Schrauben die durch Kleber
gesichert werden, sind auf der E-
Liste unter Bemerkungen grau
unterlegt.



Wir halten zusammen
TITAN

TITAN Strapping Systems, LP

306 West Plaza Drive, Suite B15

Mooresville, NC 28117

Phone: (704) 663-2490 • Fax: (704) 663-2489

Email: Info@titanstrapping.com